

# Betjening af varmepumpe

---

Skærbæk Bådeklub

# Skærbæk Bådeklub

## Sådan betjenes Mitsubishi varmepumperne i klubhuset

Grundindstillinger på fjernbetjeningen:

- Tænde og slukke for varmepumpen (gul knap)
- Skrue op og ned for temperaturen (- og + knap)

Enheden vil oftest være overtaget af Varmemesteren der kan kontrollere den via SMS "Remote"

Hvis du selv vil tænde / slukke så skal du først slukke og så tænde igen

Husk der går lidt tid inden hele lokalet er varmet op



# Skærbæk Bådeklub

## Sådan betjenes Mitsubishi varmepumperne i klubhuset

Udvidede indstillinger på fjernbetjeningen – step 1:

- Indstille "MODE", opvarmning, nedkøling, affugtning eller blæser
- Indstille blæserens hastig, samt luftstrømmens retning
- Indstille til "ECONO COOL" (afkøling på spareindstilling)
- Skrue op og ned for temperaturen (- og + knap)



# Skærbæk Bådeklub

## Sådan betjenes Mitsubishi varmepumperne i klubhuset

Udvidede indstillinger på fjernbetjeningen – step 1:

- Indstille "MODE", opvarmning, nedkøling, affugtning eller blæser
- Indstille blæserens hastig, samt luftstrømmens retning
- Indstille til "ECONO COOL" (afkøling på spareindstilling)
- Skrue op og ned for temperaturen (- og + knap)



# Skærbæk Bådeklub

## Sådan betjenes Mitsubishi varmepumperne i klubhuset

Udvidede indstillinger på fjernbetjeningen – step 2:

- Indstille "TIMER", simpel
- Indstille "TIMER", avanceret



# Skærbæk Bådeklub

## Sådan betjenes Mitsubishi varmepumperne i klubhuset

Udvidede indstillinger på fjernbetjeningen – step 2:

- Indstille "TIMER", simpel
- Indstille "TIMER", avanceret



# Skærbæk Bådeklub

## Sådan betjenes Mitsubishi varmepumperne i klubhuset

En helt anden mulighed er at kontakte en af de tre personer der har adgang til at fjernbetjene varmepumperne i hhv. klublokalet og multirummet.

Indtil videre er det kun undertegnede der har adgang til denne funktion, men der vil blive udnævnt to mere inden ret længe.

Mine kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden under [Om Os – KlubHus – Varmemester]

---

[OM OS](#) ▾[NYHEDER](#)[BLIV MEDLEM / UDMELDELSE](#) ▾[KONTINGENT](#) ▾[KALENDER](#)[SB20](#) ▾[SEJLERSKOLE](#)[KLUBBEN](#) >[EVENT](#) [UNG/SURF/SUP](#) ▾ [KAPSEJLE](#) ▾ [INFO](#) ▾[UDVALG](#) >[SHOP](#)[KLUBHUS](#) >[KLUBHUS UDLÅN + REGLEMENT](#)[INSTRUKTØRER](#)[KLUBHUSNØGLE](#)[GALLERI](#)[VARMEMESTER](#)

Varme

I Klubhuset er der som den Primære varmekilde. Da de lige skal bruge lidt tid på at få varmet lokalet op er det mange at kontakte en varmemester og få tændt i forvejen så der er varmt når i skal bruge lokalet.

Send helst en SMS alternativt en mail til en af nedenstående med følgende tekst:

*"Klublokalet, multirummet eller begge lokaler skal bruges tirsdag 22.03.20 kl. 19.00 – 21.30. Vil du sørge for varme, tak. Hilsen [fornavn] [efternavn], telefon 12 34 56 78"*

Man vil så modtage en bekræftelse på SMS på det nummer der er opgivet, så man ved beskeden er blevet set.

#### **SMS**

2363 7161

#### **Mail**

soeren@karstoft.eu

Du kan også selv tænde og slukke selv via fjernbetjening i Klubhuset - du kan finde vejledningen her

El-radiatorerne kan anvendes som "nød Backup" de skal så tænes på rumtermostaten og på den enkelte radiator - *husk at slukke på radiatoren hvis du har haft dem tændt.*

Redigeret 29-02-2020 / Webmaster





# Tak fordi I lyttede

---

Søren Karstoft Pedersen